





CUISEUR À PÂTES
ELECTRIQUE À POSER

Référence : CCAP1

Version : CCAP10224

| N° pièce | Description pièce | Référence |
|----------|----------------------------------|-----------|
| 1 | Couvercle | ASS1762 |
| 2 | Cheminée | SLV1273 |
| 3 | Défecteur turbine | SLV1285 |
| 4 | Panneau latéral gauche | SLV1276 |
| 5 | Châssis latéral gauche | SLV1270 |
| 6 | Plastron | ACQ4040 |
| 7 | Bouton remplissage eau | ACQ4007 |
| 8 | Interrupteur | ACQ4028 |
| 9 | Clip | ACQ4024 |
| 10 | Goupille | ACQ4023 |
| 11 | Panier | TBR0124 |
| 12 | Plaque avant | ASS1763 |
| 13 | Plaque de drainage | SLV4568 |
| 14 | Récupérateur d'eau | ASS0991 |
| 15 | Grille de fond | TBR2134 |
| 16 | Pied | ACQ4018 |
| 17 | Cuve | ACQ4000 |
| 18 | Ecrou | ACQ4009 |
| 19 | Résistance | ACQ4004 |
| 20 | Sonde | ACQ4002 |
| 21 | Panneau latéral droit | SLV1276 |
| 22 | Raccord Ø3/4 | ACQ4006 |
| 23 | Electrovanne | ACQ4016 |
| 24 | Tuyau | ACQ4025 |
| 25 | Câble électrique | ACQ4036 |
| 26 | Sortie d'eau | ASS1619 |
| 27 | Domino | ACQ4008 |
| 28 | Thermostat | ACQ4013 |
| 29 | Microswitch | ACQ6401 |
| 30 | Pince de verrouillage résistance | ACQ4012 |
| 31 | Carte électronique | ACQ4001 |
| 32 | Turbine avec moteur | ACQ40555 |
| 33 | Support turbine | SLV1284 |
| 34 | Châssis latéral droit | ASS0173 |