





CHAUFFE SAUCE

Référence : CCS1

Version : CCS10820

N° pièce	Description pièce	Référence
1	Bouteille 1 bec verseur	CB1B
1A	Bouteille 3 becs verseurs	CB3B
2	Pot	0820CS12
3	Résistance	0820CS13
4	Cordon d'alimentation	0820CS14
5	Base	0820CS15
6	Thermostat de sécurité	0820CS16
7	Pied	0820CS17
8	Thermostat de régulation	0820CS18
9	Manette thermostat de régulation	0317CR40EP12
10	Interrupteur	0820CS110