





CHAUFFE SAUCE 3

Référence : CCS3

Version : CCS30820

| N° pièce | Description pièce                | Référence    |
|----------|----------------------------------|--------------|
| 1        | Bouteille 1 bec verseur          | CB1B         |
| 1A       | Bouteille 3 becs verseurs        | CB3B         |
| 2        | Pot                              | 0820CS12     |
| 3        | Résistance                       | 0820CS13     |
| 4        | Cordon d'alimentation            | 0820CS14     |
| 5        | Base                             | 0820CS35     |
| 6        | Thermostat de sécurité           | 0820CS16     |
| 7        | Pied                             | 0820CS17     |
| 8        | Thermostat de régulation         | 0820CS18     |
| 9        | Manette thermostat de régulation | 0317CR40EP12 |
| 10       | Interrupteur                     | 0820CS110    |